



機器のご利用には、スマホアプリ「TOYOTA Wallet」が必要です。
事前にダウンロードして、利用登録を済ませてください。ダウンロードはこちら▶


利用開始時

重要


車両のタイマー充電機能等の設定は、必ずOFFしてください。充電ができない場合がございます。
暗証番号を紛失・確認できない場合は、【払戻】(F2)をタッチし、払戻し手続きをしてください。

① 本体画面に利用番号を表示

1. 『START』をタッチし、画面を表示



2. 利用可能時間を確認し、【次へ】で利用番号を表示




② スマートフォンでご利用手続き

1. TOYOTA Wallet アプリを起動

2. QRコードを読み取り、料金を確認

3. 利用番号を入力して決済手続き、暗証番号を表示



③ 暗証番号入力/充電開始

1. 暗証番号入力

2. 充電開始




利用キャンセル / 設備エラー

1. 払戻(F2)をタッチし、払戻番号を表示

2. QRコードを読み取り、払戻し手続き

QRコードは、EV Power Stand から読み取ってください



※機器の「充電中」LEDが点灯しない場合は充電がされていません。

※充電確認は、車両側の充電ランプを確認してください。

注意 TOYOTA Walletで払戻しの内容を必ずご確認ください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

EV Power Standのアプリに関するよくあるご質問はこちら▶

■ アプリの使い方とお支払いについて
TOYOTA Wallet お問い合わせデスク 0570-200-237
(9:00-17:30 年中無休 但し、年末年始を除く)

■ 充電スタンドに関して
EVCサポートセンター 050-3786-8510
(24時間 年中無休)

