

# HOW TO USE



## アプリでQRコードを読み取る

Terra Chage アプリの「今すぐ充電」から充電器本体の中央にあるQRコードを読み取ってください。



## 充電終了時刻を設定

充電器の営業時間内であれば充電時間の設定が可能です。



## 充電コネクタを車に接続

充電器本体から充電コネクタを外し、車の普通充電口に接続してください。



## 充電開始

アプリの指示通り充電を開始します。  
充電が終了直前になるとアプリにプッシュ通知が届きます。



## 充電終了・支払い完了

アプリの指示通り充電を終了します。  
車から充電コネクタを外し、充電器本体定位置に戻して下さい。  
充電料金がアプリで決済されます。

詳しい使い方・アプリのダウンロード  
お問合せはこちらから



充電器が使えないなど  
お急ぎのお問い合わせはこちら

 Terra Motors 株式会社  
03-6824-0797

